

# GK7605V100 双层板接线手册 v4.0

## 接口定义：

### 默认出厂配置：

IP: 192.168.1.168

PW: 123456

Rtsp://192.168.1.168/stream\_0

### 调试接口：

1. 3V3
2. UART0\_TXD
3. UART0\_RXD
4. GND

### 功能接口：

1. Audio In
2. Audio Out
3. GND
4. Reset
5. GND
6. CVBS Out
7. GND
8. Alarm In
9. RS485\_A
10. RS485\_B

### IR-CUT 接口：

1. IR-CUT 1
2. IR-CUT 2

### 红外光板接口：

1. 光板控制信号输入
2. GND
3. 恒流IC PWM

### 电源网络接口：

1. DC-12V
2. GND
3. RJ45\_1(TX+)
4. RJ45\_2(TX-)
5. RJ45\_3(RX+)
6. RJ45\_6(RX-)
7. Link Lamp
8. ACT Lamp

### USB 接口：

1. 5V Out
2. USB\_DM
3. USB\_DP
4. GND

### 自动IRIS镜头接口：

1. Driver-
2. Driver+
3. Damp+
4. Damp-

